

GÉOLOCALISATION

NOTICE D'INSTALLATION

2026



1 INSTALLATION et FIXATION

Le Tracker Interactif doit être installé
OBLIGATOIREMENT


- ✓ sur le tableau de bord (photos 1 et 2 au verso) avec la plaque aluminium de fixation fournie avec le tracker
- ✓ dans l'habitacle (photo 3 au verso) avec une platine ou tout autre accessoire dédié à cet effet

INTERDICTION


- ✗ de le positionner sur l'arceau
 - ✗ de le poser en contact direct sur le tunnel ou entre les baquets
- privilégier l'utilisation d'une platine (voir photos au verso)



Il doit être facilement accessible et lisible pour le PILOTE et COPILOTE pour appuyer sur l'écran du Tracker Interactif en cas d'urgence



2 BRANCHEMENT & MISE EN MARCHÉ



Le Tracker Interactif vous est remis déjà en marche aux vérifications administratives. Il doit être branché et doit **RESTER ALLUMÉ TOUTE LA DURÉE** du Rallye.



Branchez le Tracker Interactif directement à votre alimentation USB avec le câble fourni. Le voyant **BLANC** s'allume au branchement et l'icône de la batterie doit être verte (rouge si débranché).



L'installation du Tracker Interactif dans la voiture de course est sous la responsabilité du concurrent qui devra s'assurer de la solidité de sa fixation dans l'habitacle et du bon fonctionnement du boîtier. En aucun cas VDS Racing ne pourrait être tenu responsable d'une sortie de route d'un concurrent ou tout autre incident en cas de chute du Tracker Interactif dans la voiture de compétition.

RESTITUTION


- À la fin du rallye restitution **OBLIGATOIRE** à l'entrée du parc fermé d'arrivée.
- En cas d'abandon : Retour au PC COURSE **UNIQUEMENT**

En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.


GÉOLOCALISATION

NOTICE D'INSTALLATION


2026



**INSTALLATION
NON CONFORME**
car accessible
uniquement au copilote




**INSTALLATION
NON CONFORME**
car fixé sur
l'arceau



1

BRANCHEMENT / MISE EN MARCHÉ / ARRÊT



IMPORTANT : Le bouton On/Off est celui situé sur le côté droit au centre du tracker.


NOTA : l'appui consécutif à 2 reprises sur le bouton vert (on/off) permet de relancer l'affichage.

- ✓ 1/ BRANCHEZ le câble USB sur le port USB de votre voiture et la partie USB-C sur le tracker.
- ✓ 2/ INSTALLEZ le tracker
 - >> Reconnaissances : installez le tracker dans l'habitacle
 - >> Rallye : Fixez le tracker sur l'arceau avec des colliers de serrage (**selon la notice d'installation**)
- ✓ 3/ MISE EN MARCHÉ du tracker
 - Restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off. L'écran s'allume sur l'écran d'accueil.
 - >> Reconnaissances : lancez Mode Reco
 - >> Rallye : lancez Izi Race FFSA
- ✓ 4/ ARRÊT du tracker (ne concerne que les reconnaissances) : restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off. Une confirmation d'arrêt est demandée sur l'écran, cliquez et validez.



2

UTILISATION EN RECONNAISSANCES



Zone sans limite de vitesse déclarée par l'organisateur. Dans ce cas, respect des règles de circulation.




Zone avec limite de vitesse déclarée par l'organisateur.

Sur ce mode, aucune interaction n'est possible.


Affichage de la vitesse instantanée

Lorsque vous dépasserez la vitesse limite dans une zone sensible déclarée par l'organisateur, un signal sonore et un affichage spécifique apparaîtront.



Après avoir lancé son processus de démarrage, le tracker interactif arrivera automatiquement sur l'écran d'accueil.

Lancez iZi Race FFSA si vous n'êtes pas sur cet affichage.



Voyant blanc


Numéro de course

Bouton de signalment

Messages du PC Course

Bouton SOS

Appel téléphonique d'urgence



En cas d'arrêt en ES, équipage ok

OK + = La voiture **ne gêne pas** l'ES.

OK + = La voiture **bloque** l'ES.

En cas d'arrêt en ES, avec demande de secours

SOS + = L'équipage demande une intervention médicale.

SOS + = Une intervention pour incendie est demandée.


Le déclenchement des boutons SOS Médical et Incendie entraîne automatiquement un appel du tracker vers le PC course.



Message envoyé

IMPORTANT : Si "Message Envoyé" n'apparaît pas dans la zone «message du PC Course» après avoir déclenché une alerte OK ou SOS, le message ne sera pas reçu par le PC Course. Si le message n'apparaît pas, redéclenchez l'alerte.

MESSAGES DU PC COURSE




Vous pouvez recevoir à tout moment des messages textes venant du PC de course.



Vous **devez obligatoirement** confirmer la réception du message en appuyant sur «CONFIRMEZ».



APPEL DU PC COURSE



Le PC Course peut vous appeler s'il n'a pas de nouvelle de votre part alors que vous êtes à l'arrêt dans une ES.



En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.